

Быстрый нагреватель воды к фонтанам для глаз

9320



9320 быстрый нагреватель воды с фонтаном 7260В и смесителем 9203.



HAWS 9320 — быстрый нагреватель воды, управляемый электроникой, вместе со смесителем-клапаном HAWS 9203 обеспечивает комфортную теплую воду для почти любого фонтана. Температура воды настраивается от 20°C до 60°C. Электронная система безопасности и аварийный клапан в дополнение к смесителю HAWS 9203 защищают пользователя от перегрева.
Габариты: В 470 x Ш 230 x Г 80
Напряжение: 380 В/50 Гц

Переносной аварийный душ 8810 Нержавейка



Характеристики

Сверхлегкий и компактный
Размер: 0,92 x 0,92 x 2,28 м
Вес: 16 кг
Время сборки: менее 2 минут
Помещается в сумку а 30 x 30 x 127 см
(HAWS 9088 продается отдельно)

Применение

- Любые зоны возможной химической опасности
- Производство и аварийные зоны
- Химические предприятия
- Лаборатории
- Строительные площадки
- Пожарные части
- Станции служб спасения
- Военные
- Полевой госпиталь
- Организации гражданской самообороны...



Haws AG
Bachweg 3 • CH-3401 Burgdorf/Switzerland
Tel. +41 (0)34 420 60 00 • Fax +41 (0)34 420 60 01
info@haws.ch • www.haws.ch



ООО "Экоинструмент-Киев"
Украина, 03067, Киев, ул. Машиностроительная, 50
Тел.: (044) 492 99 01, 492 99 02
Тел/факс: (044) 492 78 34
Email: info@ecoinstrument.com.ua
www.ecoinstrument.com.ua



Haws AG
Bachweg 3
CH-3401 Burgdorf/Switzerland
Tel. +41 (0)34 420 60 00
Fax +41 (0)34 420 60 01
info@haws.ch
www.haws.ch



Аварийное оборудование

Аварийные души для глаз и лица





1 7500

1 7501




2 9202



8 7120B




9 7360BT



3 7602.10



4 Clean Eyes



5 8320



6 8300



7 8330



10 7720

1 7500 + 7501

Переносной фонтан для глаз. Подиэтиленовый контейнер. Емкость около 60 л. Удобная ручка, крепежная скоба. Версия 7501, емкость 32 л.

2 9202

Термостатирующий смеситель для больших объемов холодной и горячей воды с различным напором и регулировкой температуры для аварийных систем. Подходит к большинству душев и фонтанов для глаз.

3 7602.10

Переносной фонтан для глаз. Емкость из нержавеющей стали, 38 л. Дополнительно 8901.6, ручной душ.

4 Clean Eyes

Модуль промывки глаз, присоединяемый вместо крана. (Не соответствует EN 15154 и ANSI.)

5 8320

Отдельно стоящий душ-фонтан для глаз. Душ из пластика ABS, раковина из акрила, устойчив к действию кислот, щелочей, солей, и масел. Чтобы включить фонтан нужно нажать рычаг или педаль, душ — потянуть за рукоятку.

6 8300/CRP

Аналогично 5, но раковина фонтана из нержавеющей стали. Возможно нанесение защитного зеленого покрытия.

7 8330

Аналогично 6, но с дополнительным кольцом для распыления на лица и защитным покрытием. Нержавеющая сталь.

8 7120B

Раковина из акрила. Крепление к стене. Включается рычагом. Также возможна установка на колонну.

9 7360BT

Как 8, но из нержавеющей стали и с дополнительным кожухом от пыли 9101 из зеленого пластика ABS или нержавеющей стали 9102.

10 7720

Фонтан для глаз и лица из нержавеющей стали, включается рычагом или педалью.



11 7656WC

Фонтан длф глаз и лица из хромированной коррозионно стойкой стали. Крепится к стене. Для включения потянуть рычаг. Без гидрозатвора.

12 8605WC

Душевая кабина из полистирола с душем и фонтаном для глаз. Подача воды нажатием на рычаг. Без гидрозатвора.

13 7752WC

Фонтан для глаз/лица. Без гидрозатвора. Раковина округлой формы из нержавеющей стали.

14 8317CTFP

Морозоустойчивый одиночный душ-фонтан для глаз/лица. Электрический обогрев, внешний корпус из пластика ABS, съемная полиэтиленовая изляция. Чтобы включить фонтан нужно нажать рычаг или педаль, душ — потянуть за рукоятку. Напряжение 230 В.

15 8300FP

Морозоустойчивый одиночный душ-фонтан для глаз, каждая часть активируется своим рычагом.

16 8905 + 8901 B

Душ на длинном шланге.

17 9010

Тестовый комплект для аварийных душей

18 7610

Фонтан для глаз/лица. Идеально для крепления на лабораторной раковине.

19 8123H

Душ. Головка душа из нержавеющей стали.

20 7301DM

Фонтан для глаз/лица с креплением на лабораторный стол.

Прим: WC = доступен с инвалидной коляски

Другие модели по запросу