

# АНАЛІЗАТОР КИСНЮ В БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЯХ

Єдине рішення для контролю корозії банок і стабільності продукту за допомогою вимірювання кількості повітря та загального вмісту кисню в упаковці

## Швидкі та прості вимірювання в упаковці для негазованих та газованих напоїв

Використовуючи технологію Nach LDO, аналізатор кисню безалкогольних напоїв швидко вимірює концентрацію розчиненого кисню (DO) у напоях у пляшках і банках. Легко використовувати, просто поставте (струшену) пляшку або банку на платформу та проткніть. Аналізатор відстежує рівень кисню і визначає вміст повітря в обсязі вільного простору, а також загальний вміст повітря в безалкогольних напоях у струшених упаковках.

## Мінімальний вплив на пакувальну лінію завдяки швидкому вимірюванню

Забезпечує миттєве вимірювання рівня кисню, зменшує зайві зупинки лінії, і збільшує час безвідмовної роботи. Високоточні вимірювання повітря в упаковці в негазованих і газованих напоях.

## Визначте кількість кисню для стабільності продукту

Уникайте окислення продукту, яке може спричинити несприятливі зміни кольору. Аналізатор розраховує TPO, використовуючи значення DO у струшених упаковках із стандартом перевірки. Вбудоване програмне забезпечення калькулятора кількості повітря дозволяє точно регулювати та зменшувати витрати CO<sub>2</sub>.

## Малі обсяги обслуговування з мінімальним часом простою

Відсутність дрейфу протягом 12 місяців і необхідності замінювати мембрани чи будь-які електроліти. Використання люмінесцентної технології гарантує, що датчику не потрібні мембрани чи електроліти. Крім того, точність датчиків не залежить від змін процесу або ударів тиску.

Інформація про замовлення

Аналізатор кисню безалкогольних напоїв DGKM1100-TPO

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до представника Nach.

ТОВ "ЕКОІНСТРУМЕНТ-КИЇВ"  
03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, буд. 50

тел.: (44) 492-29-01  
e-mail: info@ecoinstrument.com.ua  
web: www.ecoinstrument.com.ua



Be Right™

